



Manuel d'utilisation

Système d'alarme eTiger® XL7

Code maître: 1234 Code utilisateur: 9876

Assurez-vous que la carte SIM ne comporte pas de code PIN.

1. Introduction

Ce manuel contient toutes les instructions d'installation, de configuration et d'utilisation du système d'alarme eTiger®. Veuillez lire attentivement ce document avant la mise en service du système afin de garantir un fonctionnement optimal et sûr.

Vous devez utiliser l'application «Smart Life» disponible sur le Google Play Store.

Ce manuel ne contient pas de photos, nous travaillons à leur ajout.

Les manuels en néerlandais et en anglais contiennent des photos.

2. Contenu de l'emballage

Panneau de commande principal

Accessoires de montage

Adaptateur secteur

3. Installation

Installez le panneau de commande dans un endroit central de votre domicile.

Placez les capteurs de porte/fenêtre sur les portes et fenêtres.

Installez les détecteurs de mouvement dans les couloirs (salon, hall).

Évitez les sources de chaleur ou d'interférences.

4. Mise en service

1. Branchez le panneau à l'alimentation électrique.
2. Insérez une carte SIM (le cas échéant).
3. Allumez l'appareil.
4. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

5. Paramètres système

Définir les numéros d'urgence.

Configurer les notifications SMS et d'appels.

Ajuster les paramètres de sécurité via le menu.

6. Modes de fonctionnement

Le système propose différents modes: Activé: Sécurité maximale

Désactivé: Aucune alarme active

Activé partiellement: Sécurité partielle (nuit)

Alarme d'urgence: Activation manuelle

7. Règles des alarmes SMS et d'appels

Après le déclenchement de l'alarme:

Le système envoie des SMS dans l'ordre des numéros enregistrés.

Il appelle ensuite ces numéros.

Chaque numéro est appelé au maximum 3 fois.

Si un appel est pris, les appels suivants sont annulés.

8. Paramètres système

Heure: Définir le format de la date et de l'heure.

Audio: Activer/désactiver le contrôle du volume, les bips et les notifications vocales.

Écran: Régler la luminosité et la durée d'affichage. Langue

Langues disponibles : français, anglais, allemand, espagnol, italien, etc.

Réinitialiser: Redémarrer ou restaurer les paramètres d'usine. Informations

Affiche le modèle, la version, l'IMEI, etc.

9. Gestion des accessoires

Ajouter ou supprimer des capteurs

Connecter les accessoires au panneau

Vérifier la compatibilité de fréquence

10. Dépannage

Télécommande ou capteur défectueux ou fonctionnant mal:

Causes possibles: Pile presque vide, mauvaise connexion, appareil non apparié.

Solution:

Remplacez la pile,

essayez de rapprocher le capteur, rapprochez la télécommande du panneau de commande ou réappairez le produit.

Détecteur de mouvement défectueux ou dysfonctionnel.

Causes possibles:

Pile presque vide, mauvaise connexion ou appareil non apparié.

Solution:

Remplacez la pile,

essayez de rapprocher le capteur du panneau de commande ou réappairez le produit.

Éloignez le détecteur des courants d'air chauds ou froids (chauffage, climatisation, fenêtres).

Le panneau ne déclenche pas l'alarme:

Système non allumé.

Configuration incorrecte.

Solution:

Mettez le système sous tension et vérifiez les paramètres.

Signal faible.

Alimentation insuffisante.

Interférences sur le panneau de commande:

Solution:

Vérifiez l'alimentation et éloignez l'appareil des sources d'interférences.

Échec de l'installation Wi-Fi. Le Wi-Fi ne fonctionne pas sur la bande 2,4 GHz.

Routeur incompatible, impossible de se connecter au Wi-Fi:

Solution:

Utilisez un routeur 2,4 GHz, un réseau 2,4 GHz ou le mode point d'accès Wi-Fi.

11. Maintenance

Nettoyez régulièrement l'écran.

Vérifiez l'état des piles.

Testez le système périodiquement.

12. Garantie

Garantie: 1an à compter de la date d'achat.

Valable uniquement en cas d'utilisation normale.

Les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un cas de force majeure sont exclus.

13. Substances dangereuses

Les composants sont conformes aux normes environnementales (RoHS) concernant:

Plomb (Pb)

Mercuré (Hg)

Cadmium (Cd)

Hexacérbate de chrome (CrVI)

PBB/PBDE

14. Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la réglementation FCC:

Ne cause pas d'interférences nuisibles.

Accepte les interférences reçues.

En cas d'interférences:

Réorientez l'antenne.

Augmentez la distance.

Modifiez le circuit électrique.

15. Assistance technique

Pour obtenir de l'aide:

Contactez le service client via votre fournisseur ou distributeur.

www.etiger-home.com contact@etiger.nl WhatsApp: +31642976012