

### **Beschrijving:**

Eenvoudig te gebruiken, alarm met één knop en trekkoord pushmelding naar de telefoon, helpen ongelukken te voorkomen en personen met een hulpvraag zsm te helpen.

Na koppeling met de Smart Life APP kunt u in realtime bedienen via uw smartphone en wordt gedeeld door meerdere mensen.

Slimme oproepknop voor zorgverleners, ondersteunt 2,4 GHz WiFi en een draadloos bereik van min. 15 m. tot de router.

Mini-formaat en lichtgewicht, plak hem gewoon op het oppervlak met dubbelzijdig plakband kan op tegels worden geplakt of met 2 schroeven vast gezet.

Bij montage in badkamer let op de knop / zender zelf is niet waterdicht plaats de knop/zender bij de lichtknop en plaats het koord rondom op een hoogte van max 30cm deze kan ook in de natte cel langs de muur met de bijgeleverde haken.

Multifunctionele pager is geschikt voor kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, patiënten, mindervalide personen en meer.

### **Beschrijving in het kort:**

De WiFi nood-SOS-knop is een nieuw type handmatige SOS-alarm, met een laag stroomverbruik en draadloze communicatie. Het wordt gebruikt voor noodsituaties, een noodoproepknop met een trekkoord en enkele knop om het signaal naar de server in de cloud te verzenden en de gebruiker te informeren over het SOS-alarm op de noodknop via de APP, zodat de gebruiker de alarmsituatie op tijd kan afhandelen. De snelheid van drukken t/m alarm op de telefoon is +-2sec.

### **Installatie:**

Installeer de APP; **SmartLife-Smart Living**  
(logo is een blauw vierkant, wit huisje met 2boogjes ad. Rechter bovenkant)  
Maak een account aan, dit kan het snelste met uw google account

Klik op de "+" in de rechter bovenhoek en klik op "Add Device".

Houd de alarmknop 10seconden ingedrukt.

Na een korte tijd ziet u een pictogram van de Noodknop klik daarnaast op "Add".

### **Specificatie:**

Voeding: 2 x AAA-batterijen (niet inbegrepen)

Alarm voor lage batterijspanning: <2,6 V

netwerkmethode: 2,4 Ghz WiFi

Maat: 66\*66\*21mm

5M rood koord + haken meegeleverd.

**Mocht u nog vragen hebben neem gerust contact op met:**

**eTiger® BeNeLux**

**[contact@etiger.nl](mailto:contact@etiger.nl)**

**Whatsapp; 0031 6 42 97 60 12**